# Prinzipskizze Aufbau Salamanderdach




Stangen 1/4/7, 2/5/8, 3/6/9 liegen oben auf 12,13,14,15,16- Befestigung für Dachelemente
Stützen I, II, III, IV, V liegen innen

Ohne Maßstab